

SINIESTRO: 6.256.847 / 2024 - CO

PÓLIZA: 11.405.189

VEHÍCULO: MAZDA CX 30 2019 5P HOMURA 20 E-SKYACTIV-G 150 2WD AUT

KILÓMETROS: 2.467

PINTURA: BLANCO - BICAPA PERLADO - BRILLO

CTE.PINTURA: 1

PRODUCTO: TODO RIESGO CON
FRANQUICIA FLEXIBLE

FRANQUICIA: DTO: 100.00%

FECHA APERTURA: 02/10/2024

ESTADO PERITACIÓN: CERRADA

NEGOCIO: EMPRESA

CONCEPTO (DP/RC): DP

PROV. OCURR: HUESCA

FECHA SINIESTRO: 24/09/2024

SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
Airbag iz techo	DFR557KN0	597,55
Aleta dl iz	DFR552210	179,33
Amortiguador iz suspensión dl	DFS434900	182,94
Bisagra inf puerta dl iz	D46158210B	18,88
Bisagra sup puerta dl iz	BCJH59210	28,08
Brazo suspensión dl iz	DFR534350A	231,45
Cableado faro iz	B1Y467SH3	35,80
Cableado paragolpes dl	BCKA67A10	32,01
Caja velocidades	E1Y203000	5428,26
Capó dl	DFY05231X	404,49
Carcasa filtro aire	PAH9133AYA	51,11
Cinturón dl dr	BEPN57L30C	310,48
Cinturón dl iz	DFR557L90A	307,49
Condensador a/c completo	BDGF61480	344,20
Conj ventilador radiador	PAF115025A	1048,79
Conjunto buje-rodamiento dl iz	BDNF3304X	279,79
Embellecedor frente dl	DFR5507E1B51	178,34
Embellecedor iz paragolpes dl	DFR5507K0D	183,58
Faro iz	DFR751040D	1404,61
Grupo hidráulico ABS	DFY5437A0	1226,85
Guarnecido techo	DFT26803ZF75	1092,43
Junta aleta dl iz	DFR556916	27,51
Lateral iz carro (zona dl) - Lateral iz carro (zona dl)	DFY571221	531,06
Llanta rueda dl iz	9965J06560	151,65
Llanta rueda tr dr	9965J06560	151,65
Llanta rueda tr iz	9965J06560	151,65
Mangueta dl iz	DFR533031	252,60
Masa antivibración puente dl	BDNF34H81	36,21
Moldura contorno aleta dl iz	DFR551W30C	110,83
Moldura contorno iz paragolpes	DFR551W81D	20,11
Moldura estribo iz	DFR551P50C	131,10
Moldura puerta dl iz	DFR551RB0B	71,56
Moldura puerta tr iz	DFR551RD0A	186,74
Neumático dl iz	9062366716	222,00
Neumático tr dr	9062366716	222,00
Neumático tr iz	9062366716	222,00
Paragolpes dl	DFR550031FBB	434,96

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
Pieza cierre aleta dl iz	DFR556396	32,28
Piloto intermitente dl iz	DFR551070A	232,63
Protector mecánica delantera	BCJH56111A	132,76
Protector paragolpes dl	DFR5500S0	57,60
Protector pase rueda dl iz	DFR556140	44,24
Puente dl	BDNF3480XC	1345,07
Puente tr	DFR528B0XC	1405,43
Puerta dl iz	DFY05902XB	555,35
Puerta tr iz	DFY07302XA	628,98
Radiador motor	PAF115200	342,02
Refuerzo dl pase rueda dl iz	DFR554273	21,60
Refuerzo pase rueda dl iz	DFR554271	48,82
Refuerzo sup pase rueda dl iz	DFR554260	78,75
Rejilla dl	DFR550710	62,44
Rejilla paragolpes dl	DFR5501T0A	50,40
Resonador	PAH913195A	43,93
Soporte eje transmisión	G2A325740C	42,80
Soporte filtro aire	PAH920211	8,93
Soporte inf aleta dl iz	DFR552240	22,41
Soporte iz embellecedor frente dl INFERIOR	DFR550162A	12,44
Soporte iz embellecedor frente dl SUPERIOR	DFR750162A	6,91
Soporte iz puente dl	BCKE34H24	13,37
Tapa filtro aire	PAJ4133AXA	38,33
Transmisión dl iz	GT0D2560X	478,38
Traviesa inf paragolpes dl	BCYE34880	105,48
Traviesa paragolpes dl	DFR550070	240,80
Traviesa sup frente	DFR553150	66,06
Tubo entrada filtro aire	PAH913200A	62,79
Ud control airbag	DFR557K30C	973,53
Ud control faros	DFR751027B	231,17

MANOS DE OBRA

Sustituciones

	Tiempo(h)	Total(€)
Sustituir Amortiguador iz suspensión dl Incluye Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl iz	0,50	21,48
Sustituir Cableado faro iz	0,20	8,59
Sustituir Caja velocidades Desmontar y montar Batería Desmontar y montar Caja velocidades Desmontar y montar Escape central Desmontar y montar Filtro aire completo Desmontar y montar Motor arranque Desmontar y montar Protector dr mecánica delantera Desmontar y montar Protector iz mecánica delantera Desmontar y montar Protector mecánica delantera Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz Desmontar y montar Puente dl Desmontar y montar Recubrimiento motor Desmontar y montar Rueda dl dr Desmontar y montar Rueda dl iz Desmontar y montar Transmisión dl dr Sustituir Aceite caja velocidades Sustituir Anticongelante Sustituir, Desmontar y montar Transmisión dl iz	5,40	231,93
Sustituir Capó dl Incluye Desarmar/Despiezar Capó dl	0,20	8,59
Sustituir Carcasa filtro aire	0,10	4,30

Sustituciones

Incluye Sustituir, Desmontar y montar Tapa filtro aire		
Sustituir Cinturón dl dr	0,10	4,30
Desmontar y montar Guarnecido estribo dr		
Desmontar y montar Guarnecido ext inf asiento dr		
Desmontar y montar Guarnecido pilar B dr		
Sustituir Condensador a/c completo	0,20	8,59
Sustituir Fluido refrigerante a/c		
Sustituir, Desmontar y montar Radiador motor		
Sustituir Faro iz	0,10	4,30
Incluye Ajustar faros LED		
Sustituir Grupo hidráulico ABS	0,70	30,07
Incluye Sustituir Líquido frenos		
Sustituir Lateral iz carro (zona dl)	25,00	1073,75
Desmontar y montar Asiento dl iz		
Desmontar y montar Asiento tr		
Desmontar y montar Capó dl		
Desmontar y montar Luna parabrisas		
Desmontar y montar Moldura estribo iz		
Desmontar y montar Puerta tr iz		
Desmontar y montar Tablero instrumentos		
Sustituir, Desmontar y montar Guarnecido techo		
Sustituir Llanta rueda dl iz	0,30	12,89
Desmontar y montar Neumático dl iz		
Desmontar y montar Neumático tr dr		
Desmontar y montar Neumático tr iz		
Equilibrar rueda dl iz		
Equilibrar rueda tr dr		
Equilibrar rueda tr iz		
Sustituir Llanta rueda tr iz / Sustituir Llanta rueda tr dr	0,30	12,89
Desmontar y montar Neumático dl iz		
Desmontar y montar Neumático tr dr		
Desmontar y montar Neumático tr iz		
Equilibrar rueda dl iz		
Equilibrar rueda tr dr		
Equilibrar rueda tr iz		
Sustituir Mangueta dl iz	0,20	8,59
Desmontar y montar Disco freno dl iz		
Desmontar y montar Mangueta dl iz		
Desmontar y montar Protector disco freno dl iz		
Sustituir Paragolpes dl	1,00	42,95
Desarmar/Despiezar Paragolpes dl		
Desmontar y montar Faro dr		
Sustituir Puente dl	0,30	12,89
Desmontar y montar Barra estabilizadora dl		
Desmontar y montar Brazo suspensión dl dr		
Desmontar y montar Caja dirección completa		
Sustituir, Desmontar y montar Brazo suspensión dl iz		
Sustituir, Desmontar y montar Soporte iz puente dl		
Sustituir Puente tr	1,00	42,95
Desmontar y montar Tren trasero		
Desvestir y vestir puente tr		
Sustituir Puerta dl iz	1,30	55,84
Incluye Desarmar/Despiezar Puerta dl iz		
Sustituir Puerta tr iz	1,10	47,25
Incluye Desarmar/Despiezar Puerta tr iz		
Sustituir Refuerzo dl pase rueda dl iz	1,20	51,54
Sustituir Refuerzo pase rueda dl iz	1,20	51,54

Sustituciones

Sustituir Refuerzo sup pase rueda dl iz	1,70	73,02
Sustituir Soporte eje transmisión	0,30	12,89
Sustituir Soporte filtro aire	0,10	4,30
Sustituir Soporte inf aleta dl iz	0,40	17,18
Incluye Desmontar y montar Soporte iz paragolpes dl		
Sustituir Travesía inf paragolpes dl	0,10	4,30
Sustituir Travesía paragolpes dl	0,90	38,66
Desarmar/Despiezar Paragolpes dl		
Desmontar y montar Faro dr		
Sustituir Travesía sup frente	0,70	30,07
Desmontar y montar Recubrimiento cerradura capó		
Sustituir, Desmontar y montar Soporte iz embellecedor frente dl / Sustituir, Desmontar y montar E...		
Sustituir Ud control airbag	0,20	8,59
Sustituir Ud control faros	0,10	4,30

Reparaciones

Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,70	30,07
-----------------------------------	------	-------

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
Aleta dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Capó dl Sustitución	NUEVO	100		
Lateral iz carrocería (zona dl) Sustitución	NUEVO	100	11,15	478,89
Paragolpes dl Sustitución pieza no imprimada Color Carrocería Completo	NUEVO	100		
Puerta dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Puerta tr iz Sustitución	NUEVO	100		
Refuerzo dl pase rueda dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Refuerzo pase rueda dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Refuerzo sup pase rueda dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Travesía sup frente Sustitución	NUEVO	100		

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		23875,79
MANO OBRA SUSTITUCIONES	44,90	1928,46
MANO OBRA REPARACIONES	0,70	30,07
MANO DE OBRA PINTURA	11,15	478,89
MATERIAL PINTURA		774,22
TOTAL PERITACIÓN		27087,42
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		0,00