

VEHÍCULO: AUDI A3 SPORTBACK 20 GENUINE EDIT 35 TFSI 150 S TRONIC 8YACZG

KILÓMETROS: 19.713

PINTURA: BLANCO - BICAPA METALIZADO - BRILLO

CTE.PINTURA: 1

PRODUCTO: TODO BIENSO CON

Adhesivo de cristales - 2K 400ML - Nueva	D 004660M4	68,16
Airbag asiento dl dr	8Y0880242E	346,00
Airbag dr techo	8Y4880742E	459,00
Airbag interior asiento dl iz	8Y1880581G	336,00
Airbag iz techo	8Y4880741E	459,00
Airbag tablero	8Y0880204G	958,00
Airbag volante	8Y0880201L 6PS	1000,00
Aleta dl dr	8Y0821106A	285,00
Aleta dl iz	8Y0821105B	285,00
Aleta tr dr c/estribo - Sección M	8Y4809838	1065,75
Amortiguador iz suspensión dl	5WA413023AJ	263,00
Bieleta iz caja dirección	5WA423810C	76,65
Brazo suspensión dl iz	5WA407151	210,00
Caja velocidades	0CW300051N 001	6097,00
Capó dl	8Y0823029	707,70
Chapa cierre larguero dl iz	5Q0803107	92,94
Cinturón dl dr - Nueva	8Y0857706K 041	258,00
Cinturón dl iz	8Y0857705K 041	258,00
Condensador a/c completo	5WA816411C	383,18
Conj ventilador radiador - HANON - Nueva	5WA121203L	582,31
Depósito lavalunas	8Y0955453B	71,30
Frente dl	8Y0805588A	262,00
Guarnecido techo	8Y4867505 VU5	665,00
Intercooler	04E145785M	266,40
Larguero dl iz (zona cent)	5Q0803209	131,50
Larguero iz corte salpicadero	5Q0803105	254,81
Larguero sup pase rueda dl iz	8Y0810135	62,70
Lateral iz carrocería	8Y4810075	1010,00
Llanta rueda dl iz	8Y0601025H	580,00
Luna parabrisas	8Y0845099F NVB	355,00
Luna portón tr	8Y4845501B NVB	301,00
Mangueta dl iz	5WA407255	410,70
Paragolpes tr	8Y4807067E GRU	523,60
Pase rueda dl iz	5WA805115	334,00
Piloto tr dr	8Y0945208	281,00
Portón tr	8Y4827025A	797,00

<b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>	<b>Referencia</b>	<b>Precio(€)</b>
Protector mecánica delantera	3Q0825901B	368,01
Puente dl	5WA199315F	534,56
Puerta dl iz	8Y0831051	693,00
Radiador adicional motor	5Q0121251HS	265,36
Radiador motor	5Q0121251GQ	316,39
Refuerzo estribo iz	8Y0809377	178,50
Refuerzo inf pilar A iz	8Y0809055	377,00
Rótula brazo suspensión dl iz	5WA407365	63,63
Rótula iz dirección	1K0423811J	59,10
Tablero instrumentos	8Y1857001B GCE	1250,00
Transmisión dl iz	5Q0407271BT	787,10
Ud control ABS	5WA907379BMREP	1250,00
Ud control airbag - Nueva	5WA959655M	647,77

### MANOS DE OBRA

	<b>Tiempo(h)</b>	<b>Total(€)</b>
<b>Sustituciones</b>		
Sustituir Airbag asiento dl dr Incluye Desmontar y montar Cubierta respaldo dl dr	0,30	13,29
Sustituir Airbag interior asiento dl iz Incluye Desmontar y montar Cubierta respaldo dl iz	0,10	4,43
Sustituir Airbag iz techo / Sustituir Airbag dr techo	0,30	13,29
Sustituir Aleta dl dr Ajustar Calibración dinámica sensor proximidad Ajustar Calibración dinámica sensor proximidad Desmontar y montar Aleta dl dr Sustituir Anagrama acabado aleta dl dr Sustituir Anagrama acabado aleta dl iz	0,20	8,86
Sustituir Aleta dl iz Ajustar Calibración dinámica sensor proximidad Ajustar Calibración dinámica sensor proximidad Desmontar y montar Aleta dl dr Sustituir Anagrama acabado aleta dl dr Sustituir Anagrama acabado aleta dl iz	0,20	8,86
Sustituir Aleta tr dr c/estribo Ajustar Calibración dinámica ud control iz trayectoria / Ajustar Calibración dinámica ud control ... Aleta tr dr c/estribo - Sección M Desmontar y montar Cinturón tr dr Desmontar y montar Luna lat dr Desmontar y montar Moldura estribo dr Desmontar y montar Motor tapa llenado combustible Desmontar y montar Puerta tr dr Desmontar y montar Respaldo tr dr Desmontar y montar Soporte tapa llenado combustible Desmontar y montar Tapa llenado combustible Desmontar y montar Tobera ventilación aleta tr dr Función guiada Sustituir, Desmontar y montar Piloto tr dr	10,00	443,00
Sustituir Amortiguador iz suspensión dl Ajustar faros LED Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl iz Desmontar y montar Muelle iz suspensión dl Función guiada	0,30	13,29
Sustituir Bieleta iz caja dirección Incluye Sustituir, Desmontar y montar Rótula iz dirección	0,40	17,72
Sustituir Caja velocidades Desmontar y montar Caja velocidades	0,30	13,29

**Sustituciones**

Sustituir Aceite caja velocidades		
<b>Sustituir Capó dl</b>	0,50	22,15
Ajustar Resbalón dr capó dl		
Ajustar Resbalón iz capó dl		
Desarmar/Despiezar Capó dl		
<b>Sustituir Cinturón dl dr</b>	0,20	8,86
Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B dr		
Desmontar y montar Guía cinturón seguridad dl dr		
<b>Sustituir Depósito lavalunas</b>	0,20	8,86
Desmontar y montar Bomba lavafaros		
Desmontar y montar Bomba lavalunas		
<b>Sustituir Frente dl</b>	0,20	8,86
Ajustar Calibración dinámica sensor proximidad		
Ajustar faros LED		
Desvestir y vestir frente dl		
Función guiada		
<b>Sustituir Intercooler</b>	0,30	13,29
Desmontar y montar Bomba agua adicional		
Desmontar y montar Caja mariposa		
Desmontar y montar Colector admisión		
Función guiada		
<b>Sustituir Larguero dl iz (zona cent)</b>	2,20	97,46
<b>Sustituir Larguero iz corte salpicadero</b>	4,40	194,92
Ajustar Calibración dinámica sensor proximidad		
Ajustar faros LED		
Función guiada		
Purgar Líquido frenos		
<b>Sustituir Larguero sup pase rueda dl iz</b>	2,30	101,89
Ajustar Calibración dinámica sensor proximidad		
Ajustar faros LED		
Función guiada		
<b>Sustituir Lateral iz carrocería</b>	33,80	1497,34
Desmontar y montar Aleta dl iz		
Desmontar y montar Asiento dl iz		
Desmontar y montar Banqueta tr		
Desmontar y montar Capó dl		
Desmontar y montar Cinturón dl iz		
Desmontar y montar Cinturón tr iz		
Desmontar y montar Luna lat iz		
Desmontar y montar Luna parabrisas		
Desmontar y montar Paragolpes dl		
Desmontar y montar Paragolpes tr		
Desmontar y montar Piloto tr iz		
Desmontar y montar Portón tr		
Desmontar y montar Puerta dl iz		
Desmontar y montar Puerta tr iz		
Desmontar y montar Respaldo tr iz		
Desmontar y montar Soporte moldura estribo iz / Desmontar y montar Moldura estribo iz		
Desmontar y montar Tablero instrumentos		
Sustituir, Desmontar y montar Guarnecido techo		
<b>Sustituir Llanta rueda dl iz</b>	0,30	13,29
Incluye Equilibrar rueda dl iz		
<b>Sustituir Mangueta dl iz</b>	0,10	4,43
Ajustar faros LED		
Desmontar y montar Mangueta dl iz		
Función guiada		

**Sustituciones**

Sustituir Paragolpes tr	0,80	35,44
Ajustar Calibración dinámica ud control iz trayectoria / Ajustar Calibración dinámica ud control ...		
Desarmar/Despiezar Paragolpes tr		
Función guiada		
Sustituir Pase rueda dl iz	11,40	505,02
Ajustar Calibración dinámica sensor proximidad		
Ajustar faros LED		
Desmontar y montar Batería		
Desmontar y montar Filtro aire completo		
Desmontar y montar Frente dl		
Desmontar y montar Protector mecánica delantera		
Función guiada		
Sustituir Anticongelante		
Sustituir Fluido refrigerante a/c		
Sustituir Portón tr	2,60	115,18
Ajustar Cámara tr		
Desarmar/Despiezar Portón tr		
Sustituir Puente dl	0,50	22,15
Ajustar faros LED		
Desmontar y montar elementos en puente dl		
Función guiada		
Sustituir Puerta dl iz	2,60	115,18
Incluye Desarmar/Despiezar Puerta dl iz		
Sustituir Radiador adicional motor	1,30	57,59
Ajustar Calibración dinámica sensor proximidad		
Función guiada		
Sustituir, Desmontar y montar Conj ventilador radiador		
Sustituir, Desmontar y montar Radiador motor		
Sustituir Refuerzo estribo iz	12,70	562,61
Sustituir Refuerzo inf pilar A iz	3,70	163,91
Sustituir Tablero instrumentos	0,30	13,29
Sustituir Transmisión dl iz	0,70	31,01
Ajustar faros LED		
Función guiada		
Sustituir Ud control ABS	0,30	13,29
Desmontar y montar Grupo hidráulico ABS		
Función guiada		
Sustituir Ud control airbag	0,20	8,86
Desmontar y montar Pomo-guardapolvos palanca		
Función guiada		
<b>Reparaciones</b>		
Ajustar Calibración dinámica cámara dl	0,10	4,43
Ajustar Calibración dinámica sensor proximidad	0,20	8,86
Ajustar Calibración dinámica ud control iz trayectoria / Ajustar Calibración dinámica ud control ...	0,20	8,86
Ajustar Cámara tr	0,50	22,15
Ajustar faros LED	0,30	13,29
Desmontar y montar Aleta dl dr	0,30	13,29
Desmontar y montar Caja mariposa	0,10	4,43
Desmontar y montar Caja velocidades	4,20	186,06
Desmontar y montar Colector admisión	0,40	17,72
Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl iz	1,40	62,02
Desmontar y montar Cubierta respaldo dl dr	0,20	8,86
Desmontar y montar Cubierta respaldo dl iz	0,20	8,86
Desmontar y montar Grupo hidráulico ABS	0,90	39,87

**Reparaciones**

Desmontar y montar Mangueta dl iz		0,90	39,87
Función guiada		0,15	6,65
Sustituir Anagrama acabado aleta dl dr		0,20	8,86
Sustituir Anagrama acabado aleta dl iz		0,20	8,86

**Pinturas**

	<b>Daño</b>	<b>%Pint.</b>	<b>Tiempo(h)</b>	<b>Total(€)</b>
Aleta dl dr Sustitución	NUEVO	100		
Aleta dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Aleta tr dr c/estribo Sustitución	NUEVO	100		
Capó dl Sustitución	NUEVO	100	13,80	611,34
Chapa cierre larguero dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Larguero dl iz (zona cent) Sustitución	NUEVO	100		
Larguero iz corte salpicadero Sustitución	NUEVO	100		
Larguero sup pase rueda dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Lateral iz carrocería Sustitución	NUEVO	100		
Paragolpes tr Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo	NUEVO	100		
Pase rueda dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Portón tr Sustitución	NUEVO	100		
Puerta dl iz Sustitución	NUEVO	100		
Refuerzo estribo iz Sustitución	NUEVO	100		
Refuerzo inf pilar A iz Sustitución	NUEVO	100		

**RESUMEN**

	<b>Tiempo(h)</b>	<b>Total(€)</b>
<b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>		27287,12
<b>MANO OBRA SUSTITUCIONES</b>	93,70	4150,91
<b>MANO OBRA REPARACIONES</b>	10,45	462,94
<b>MANO DE OBRA PINTURA</b>	13,80	611,34
<b>MATERIAL PINTURA</b>		945,02
<b>TOTAL PERITACIÓN</b>		33457,33
<b>FRANQUICIA (IVA no incluido)</b>		<b>206,61</b>
<b>BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)</b>		<b>0,00</b>

I